homece
управляй просто

# ИНСТРУКЦИЯ

## по настройке мотора **HC22RT**

Устройство используется для моторизации алюминиевых жалюзи 25 мм, римских штор и штор плиссе

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мотора: **204 мм**

Диаметр мотора: **24 мм**

Напряжение питания: **24 В**

Электрическая мощность: **18,4 Вт**

Крутящий момент: **0,8 Н·м**

Максимальный вес полотна: **5 кг**

Скорость вращения: **34 об/мин**

Настройка конечных положений: **электронная**

Индекс пылевлагозащиты: **IP42**

Частота радиосигнала: **433,92 МГц**

Блок питания: **220 В. Подключайте провода к блоку питания в соответствии с указаниями L и N на блоке питания. Фазу подключайте к L, нейтральный проводник к N.**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**HC71-16W**
Пульт кнопочный

**HC73-01B, HC73-01W**
Настенный радиовыключатель

**HC82WV**
Блок управления со смартфона и голосового управления Алиса

Мобильное приложение

homece
управляй просто

Видеоинструкция по настройке и эксплуатации

# НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ МОТОРА HC22RT

## 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ

! *До установки конечных положений мотор находится в режиме пошагового вращения.*
*После установки конечных положений режим пошагового вращения автоматически выключится.*

## 2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
(если не совпадает с кнопками на пульте)

## 3. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

## 4. УСТАНОВКА НИЖНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

homece
управляй просто

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ МОТОРА HC22RT

## 5. КОРРЕКТИРОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

## 6. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

## 7. КОРРЕКТИРОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

## 8. УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

## 9. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОГО ВРАЩЕНИЯ МОТОРА

(включение и выключение осуществляется одинаково)

Нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте 5 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Нажмите кратко кнопку **СТОП**

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

*Пошаговое вращение вкл/выкл*

## 10. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

На запрограммированном пульте нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте 5 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

На новом пульте нажмите кнопку **ВВЕРХ**

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

*Новый пульт добавлен и полностью готов к использованию*

## 11. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ

Нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте 5 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Нажмите кнопку **SET** и удерживайте 1 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

*Мотор удален с канала на пульте*

## 12. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА

Нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте 5 сек

Мотор совершит движение **вверх-вниз**

Нажмите кнопку **SET** и удерживайте 7-10 сек

Мотор совершит **3 движения вверх-вниз:** одно на первой секунде и 2 движения подряд на 7-10 секунде

*Все настройки удалены*

# ИНСТРУКЦИЯ

## по настройке количества каналов на многоканальных пультах и настенных радиовыключателях

homece
управляй просто

## 16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ

### 1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ

(неиспользуемые каналы можно скрыть)

Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **CC** или выбранный канал

*Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте*

### 2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **CC** или выбранный канал

*Полное количество каналов доступно на пульте*

## 5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

### 1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ

(неиспользуемые каналы можно скрыть)

Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

*Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте*

### 2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ

Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

*Полное количество каналов доступно на пульте*

homece
управляй просто

# ИНСТРУКЦИЯ

## по созданию группы на канале пульта

*Кроме управления всеми моторами на общем канале CC, можно создавать группы управления на свободном канале пульта.*

На канале первого выбранного мотора нажмите кнопку СТОП и удерживайте 5 секунд.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

Перейдите на свободный канал, предназначенный для группы, и нажмите кнопку ВВЕРХ.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

Перейдите на канал второго выбранного мотора. Нажмите кнопку СТОП и удерживайте 5 секунд.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

Вернитесь на канал, предназначенный для группы, и нажмите кнопку ВВЕРХ.

Мотор совершит движение **вверх-вниз.**

**ТЕПЕРЬ НА ПУЛЬТЕ ЕСТЬ ГРУППА ИЗ ДВУХ МОТОРОВ. МОЖНО СОЗДАВАТЬ ГРУППЫ ИЗ ВСЕХ МОТОРОВ В ПОМЕЩЕНИИ.**